

기술 자료

P5521 / P5522 Liquid-to-Liquid 분리기



주요 기능

- P5521-10,000 psi (700 bar) 까지의 압력에 사용가능
- P5522-Skydrol 또는 그 외의 부식성 액체에 대해 7,000 psi (480bar) 까지의 압력에 사용가능

제품 개요: P5521 / P5522 Liquid-to-Liquid 분리기

이들 액체 대 액체 분리기들은 유압 Deadweight 테스터 또는 비교 시험펌프에 직접 연결됩니다. 유연한 격막은 액체들을 분리하여 교정기를 오염으로부터 보호하며 장치를 그 특성 동작액체 내에서 교정할 수 있도록 합니다.

제품 사양: P5521 / P5522 Liquid-to-Liquid 분리기

사양	
압력 범위	5521: 0~10,000psi(700bar) 5522: 0~7,000psi(480bar) - Skydrol 또는 기타 반응성 높은 유체
기기 크기(W x H)	100 x 150mm(4 x 6인치)
기기 중량	7.5 lb(3.5 kg)
테스트 포트 어댑터	교정기와 함께 제공된 어댑터 사용
교정기 연결	3/8 BSP 수(연결 어댑터 제공)
본체 재질	알루미늄 청동

격막	5521- Viton® 5522-에틸렌 프로필렌
리저버 재질	경질 알루미늄

모델



P5521 and P5522

5521 and 5522 Liquid to Liquid Separators

Liquid-to-Liquid Separator

Pressure Range 0 to 10,000 psi (700 bar)



Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)
©2022 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
10/2022

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이
는 허용되지 않습니다.